




Produktart: Fernbedienung-Dimmer für weißes Licht 1 Zone, rund, für Wandmontage geeignet  
Gerätetyp: Best. Nr. 9204



### Technische Daten


Kompatible mit:	9246
Batterien:	2x AAA werden benötigt
Dimmfunktion:	für weißes Licht
Zonen:	1 Zone
Reichweite Fernbedienung:	ca. 30m
Maße:	D=80mm; H=17mm

### Wandinstallation




### Verknüpfung von neuen Lampen an die Fernbedienung:


Wählen Sie, welcher Zone die **Leuchte** oder **LED Dimmer** (9246 / 9213) zugewiesen wird (1 bis 4)



**1** | Schließen Sie die entsprechende Leuchte bzw. Dimmer an Strom an, dann trennen Sie die entsprechende Leuchte bzw. Dimmer komplett vom Strom.




**2** | Schalten Sie sie wieder ein an und drücken Sie **Dreimal** innerhalb von 3 Sekunden kurz **"ON"**




**3** | Wenn die Einstellung erfolgreich war, blinkt das Licht **3 Mal** auf.

### Einstellung löschen:


Wählen Sie von welcher Zone der Fernbedienung gelöscht werden muss.



**1** | Schließen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller an Strom an, dann trennen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller komplett vom Strom.



**2** | Schalten Sie sie wieder ein an und drücken Sie **Fünfmal** innerhalb von 3 Sekunden kurz **"ON"**



**3** | Wenn alles richtig gemacht ist, blinkt das Licht **10 Mal** schnell auf.

### Pflege und Wartung:

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes Tuch.
- Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden.

### Entsorgung:

Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

### Garantie

Diese Geräte werden nach modernen Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an den Verkäufer. Für die Endverbraucher beträgt die Garantiezeit 24 Monate, gerechnet ab Kaufdatum. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unsere Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

