

Produktart: 4-Zonen RGBW LED Farbrad-Fernbedienung
Gerätetyp: Best. Nr. 9214
Markenzeichen: G&G Lichtdekor

Herzlichen Dank, daß Sie sich für den Kauf unserer 4-Zonen RGBW Farbrad-Fernbedienung entschieden haben. 4-Zonen RGBW LED Farbrad-Fernbedienung für die Farbsteuerung von bis zu 4 Kanälen für die LED RGB und RGB+W Leuchten. Weißes Licht als Festfarbe direkt abrufbar (je nach Typ der LEDs - entweder warmweiß oder kaltweiß). Mehrere Farben sind direkt über Touching-Farbrad fest einstellbar. Zahlreiche Farbwechselprogramme je nach angeschlossenem RGBW Controller oder LED RGBW Lampen (sind vorprogrammiert). Dimmfunktion per Touch.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

- Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

- Elektrogeräte und Zubehör gehören nicht in Kinderhände!
- Reparatur dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen an defekten Teilen vor.
- Schalten Sie das Elektrogerät niemals gleich dann ein, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das Gerät kann dabei bei ungünstigen Konditionen zerstört werden. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet auf Zimmertemperatur kommen. Das Elektrogerät sollte nur an einem gut gelüfteten Ort in Betrieb genommen werden. Setzen Sie das Elektrogerät nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus.
- Wenn anzunehmen ist, dass das ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Elektrogerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Das Gerät darf nur außerhalb Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie das LED RGB Controller Set in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieses auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. – Bei Beschädigung am elektrischen Teilen darf das Gerät nicht betrieben werden.

Installation

- Packen Sie das 4-Zonen RGBW Farbrad-Fernbedienung aus und überprüfen Sie die Vollständigkeit.
- Die Installation von LED-Leuchten (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
- Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Lösen Sie hierzu den entsprechenden Sicherungsautomaten der Hausinstallation aus.
- Kabel nicht knicken, bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind. Schützen Sie alle Kabel und Isolierungen vor eventuellen Beschädigungen. Verschließen Sie wieder die Rückseite der Leuchte.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Gebrauchsanweisung

- Die angegebene Versorgungsspannung und Belastungen des Gerätes dürfen nicht überschritten werden.
- Die Installation von LED-Steuerungen, LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
- Der Betrieb von den als IP20 bezeichneten Geräten ist nur in trockenen Innenräumen gestattet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.
- Der Mindestabstand zwischen dem Gerät und entzündlichen Werkstoffen darf nicht weniger als 50 cm betragen.
- Die angegebene Versorgungsspannung des Gerätes darf nicht unter- und überschritten werden. Beachten Sie die maximale Leistung der Ihnen zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.


Technische Daten

- **kompatibel mit den folgenden LED Controllern und LED Lampen: 9215, 9215w, 8314, 8235**
- Maße LBH (mm) - 120 x 52 x 20
- Batterien - 2x AAA werden benötigt
- Programme: entweder RGB Farbwechsel-Programm oder weißes Licht
- Touch-Farbrad - zur Wahl statischer Farben (bis 256)
- "Memory-Funktion" - letzte Farbeinstellung wird gespeichert
- alle Funktionstasten und Dimmen - per Touch
- Reichweite Fernbedienung: über 25m

Bedienungsanleitung:

Wenn Sie die Zonen-Taste „An“/„Zone An“ drückt halten-gelangen Sie in den Weiß-Modus. Wenn Sie auf den Farbring drücken können Sie jegliche Farben einstellen. Zusätzlich können Sie die Helligkeit verändern indem Sie den Helligkeitsregler verstellen.

Um alle 4 Zonen gemeinsam anzusteuern, drücken Sie die Taste „An“. Um diese Funktionen bei einzelnen Lampen zu ändern, drücken Sie kurz zuerst die Zonen-Taste „Zone An“.




Programme:

No.	Modus
1	fließender Wechsel von rot, grün, blau, weiß nacheinander
2	rot, grün, blau, weiß, gelb, lila wechseln blinkend
3	verschiedene Farben wechseln blinkend
4	rot ändert die Helligkeit 0 - 100% , danach blinkt es dreimal
5	grün ändert die Helligkeit 0 - 100%, danach blinkt es dreimal
6	blau ändert die Helligkeit 0 - 100%, danach blinkt es dreimal
7	verschiedene Farben wechseln fließend, danach blinken sie zufällig
8	verschiedene Farben wechseln fließend
9	weiße Farbe blinkt


Verknüpfung von neuen Lampen an die Fernbedienung:

Wählen Sie, welcher Zone die **Leuchte** oder **RGB Controller** (9215) zugewiesen wird (1 bis 4)



1 | Schließen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller an Strom an, dann trennen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller komplett vom Strom.


2 | Schalten Sie sie wieder an und drücken Sie einmal innerhalb von **3 Sekunden** kurz die gewünschte **Zonentaste „Zone An“** der Fernbedienung.



3 | Wenn die Einstellung erfolgreich war, blinkt das Licht **3 Mal** auf.


Einstellung löschen:

Wählen Sie von welcher Zone der Fernbedienung gelöscht werden muss.



1 | Schließen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller an Strom an, dann trennen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller komplett vom Strom.


2 | Schalten Sie sie wieder ein und drücken Sie einmal innerhalb von **3 Sekunden 5 Mal** die gewünschte Zonentaste „Zone An“ der Fernbedienung.



3 | Wenn alles richtig gemacht ist, blinkt das Licht **6 Mal** schnell auf.

Gruppierung von mehreren Lampen:

Sie können unzählige Lampen zu einer Zone hinzufügen bei der 4 Zonen Fernbedienung, indem Sie die Lampen mit verschiedenen Zonen verknüpfen. Auf diese Art und Weise sind Sie sehr flexibel, verschiedene Gruppen-Kombinationen zu erzeugen.



Pflege und Wartung:

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes Tuch.
- Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden.

Entsorgung:

Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Garantie

Diese Geräte werden nach modernen Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an den Verkäufer. Für die Endverbraucher beträgt die Garantiezeit 24 Monate, gerechnet ab Kaufdatum. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unsere Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Importeur

G&G Lichtdekor GmbH, Damaschkestr. 85, 81825 München
Tel.: +49 (0)89 954 575-640, Fax: +49 (0)89 954 575-649

